







SIEDZENIE KIEROWCY 42.330.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.330.020	Poduszka siedzenia	1	2 100
2	42.330.010	Siedzenie	1	3 730
3	54.21.13.20	Śruba podsadzona ze łbem grzybkowym	4	34
4	50.02653.0	Sprężyna zewnętrzna	1	3 630
5	50.02654.0	Sprężyna wewnętrzna	1	3 390
6	54.61.01.10	Podkładka	4	5,6
7	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	4	2,75
8	54.23.03.18	Nakrętka	4	11
9	54.21.02.23	Śruba	4	45
10	54.61.12.11	Podkładka sprężysta	4	4,2



MASKA 42.361.000


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.361.010	Maska (rys. spawalniczy)	1	15 900
2	54.23.03.13	Nakrętka	1	6
3	43.250.190	Znak fabryczny	1	98
4	54.21.07.33	Śruba z łbem sześciokątnym	2	41
5	54.61.12.11	Podkładka sprężysta gładka	2	4
6	50.02308.1	Zawiasa maski krótka	1	200
7	54.61.01.08	Podkładka	2	5
8	54.28.01.11	Zawlecza	2	1
9	50.02309.0	Sworzeń zawiasy maski	1	90
10	42.361.050	Lina zaczepu maski kompletna	1	40
11	50.02336.0	Sworzeń	2	10
12	54.28.01.03	Zawlecza	2	0,3
13	50.02333.0	Zaczep maski	2	80
14	50.02334.0	Pas ochronny	1	10
15	54.28.01.07	Zawlecza	8	0,4
—	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	1	2



BUDKA KIEROWCY 42.401.000 *

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
—	42.401.000	Budka kierowcy	1	—
1	42.400.100	Rama opończy	1	9 200
2	42.400.120	Opończa	1	4 800
3	42.401.140	Rama boczna	2	330
4	54.23.13.12	Nakrętka sześciokątna	4	11
5	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	4	2
6	54.21.06.07	Śruba z łbem sześciokątnym	4	28
7	50.02572.0	Podkładka gumowa	4	60
8	54.23.15.08	Nakrętka sześciokątna niska	16	8
9	54.21.21.11	Śruba z łbem sześciokątnym	8	46
10	50.02554.0	Uszczelka szyby	2	480
11	50.02581.0	Ośłona sprężyny (rozwiązanie zastępcze)	2	10
12	50.02544.1	Sprężyna (rozwiązanie zastępcze)	2	150
13	50.02336.0	Sworzeń	2	20
14	54.28.01.03	Zawlecza	6	1
15	50.02556.0	Zaczep szyby	2	100
16	54.24.02.03	Nit kulisty zwykły	3	5
17	50.02521.1	Paś gumowy	1	240
18	42.400.180	Rama szyby dolna	1	2 000
19	54.22.07.12	Wkręt	2	3
20	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	2	1
21	54.23.03.11	Nakrętka	2	2
22	50.02539.2	Szyba	1	700
23	42.400.190	Rama szyby górna	1	2 000
24	50.02568.0	Oś zawiasy	2	35

* Na żądanie za dopłatą



BŁOTNIKI TYLNE I ZAMOCOWANIE AKUMULATORÓW 42.421.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Ilość sztuk	Ciężar w gramach
1	42.421.020	Błotnik lewy	1	22 800
2	42.421.010	Błotnik prawy	1	22 800
3	42.420.030	Ławeczka	1	4 580
4	54.23.03.14	Nakrętka	9	5,7
5	54.61.12.09	Podkładka sprężysta	9	1,7
6	54.61.01.07	Podkładka	6	3
7	54.61.01.10	Podkładka	2	5,6
8	54.21.07.17	Śruba	8	13,5
9	54.21.02.11	Śruba	1	19
10	50.02373.0	Podkładka filcowa	6	8
11	42.420.041	Pokrywa dolna akumulatora	2	2 160
12	54.61.12.10	Podkładka sprężysta	8	2,7
13	54.21.07.23	Śruba	8	23
14	54.23.09.01	Nakrętka skrzydełkowa	4	7,8
15	54.61.01.05	Podkładka	4	3
16	50.02372.1	Ściągacz pokrywy	4	55
17	50.02369.1	Pokrywa akumulatora górna	2	890
18	54.19.01.04	Sygnal odbłyiskowy	2	10
19	42.421.060	Wspornik prawy kompletny	1	
20	42.421.070	Wspornik tablicy rejestracyjnej kompl.	1	
—	54.22.03.13	Wkręt	9	4
—	54.23.03.10	Nakrętka	9	2,3
—	54.61.12.07	Podkładka sprężysta	9	1
—	54.23.03.23*	Nakrętka	8	31,7
—	54.61.12.13*	Podkładka sprężysta	8	9,5

* Pokazano w zespole 42.250.000

CZĘŚCI NAD I PODWYMIAROWE (REMONTOWE)

Lp.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Wymiar remontowy
1	42.010.010-R1	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 79,6
2	42.010.010-R2	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 79,2
3	42.010.010-R3	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 78,8
4	42.010.010-R4	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 78,4
5	42.010.010-R5	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 78,0
6	42.010.010-R6	Panewka kompl. łożyska główn.	Ø 77,6
7	48.010.010-R1	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 79,6
8	48.010.010-R2	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 79,2
9	48.010.010-R3	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 78,8
10	48.010.010-R4	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 78,4
11	48.010.010-R5	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 78,0
12	48.010.010-R6	Panewka kompl. pierwszego łożyska gł.	Ø 77,6
13	48.010.040-R1	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 79,6
14	48.010.040-R2	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 79,2
15	48.010.040-R3	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 78,8
16	48.010.040-R4	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 78,4
17	48.010.040-R5	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 78,0
18	48.010.040-R6	Panewka kompl. łożyska główn. ustalającego	Ø 77,6

Lp.	Oznaczenie	Nazwa zespołu lub części	Wymiar remontowy
19	48.030.050-R1	Panewka korbowodu kompletna	Ø 74,4
20	48.030.050-R2	Panewka korbowodu kompletna	Ø 73,8
21	48.030.050-R3	Panewka korbowodu kompletna	Ø 73,2
22	48.030.050-R4	Panewka korbowodu kompletna	Ø 72,6
23	48.030.050-R5	Panewka korbowodu kompletna	Ø 72,0
24	48.030.050-R6	Panewka korbowodu kompletna	Ø 71,4
25	50.00028.0-R1	Tulejka wału rozrządu	Ø 49,6
26	50.00029.0-R1	Tulejka wału rozrządu	Ø 49,6
27	50.00670.2-R1	Tłok pierwszego cylindra	Ø 102,8
28	50.00235.0-R1	Tłok drugiego cylindra	Ø 102,8
29	50.00817.0-R1	Sworzeń tłokowy	Ø 38,3
30	50.00926.0-R1	Pierścień tłokowy uszczelniający (chromowany)	Ø 102,8
31	50.00826.0-R1	Pierścień tłokowy uszczelniający	Ø 102,8
32	50.00830.0-R1	Pierścień tłokowy odoliwiający	Ø 102,8
33	50.00211.0-R1	Tulejka koła zębatego rozrządu	Ø 37,7